



FAQ



PHILIPPGRUPPE

GANTERUD - LASTAUSGLEICHS- UND TRAVERSIERGERÄT

1/2

FRAGE	ANTWORT	NOTIZ
1. Was ist die Nivellierungskraft?	Die Kraft, die das Kettenrad aufbringen kann. Diese Kraft ist der max. Unterschied von Seite A zu Seite B, den die Last haben darf.	
2. Was bedeutet das „A“ auf der Fernsteuerung?	NICHT drücken! Sonst entkoppelt man leicht die Fernbedienung des Geräts. – Muss danach wieder verknüpft werden -> Infos in Bedienungsanleitung.	
3. Wo lese ich den Batterie stand ab?	Hinter der Wartungsklappe am Gerät selbst. GRÜN = >75%, GELB = >50%, ROT = <25%	
4. Kann ich den Schnelllauf auch beim Hub einschalten?	NEIN! Dieser dient nur zum schnelleren Ausgleich der Kettenlängen – im unbelasteten Zustand.	
5. Was hat es mit der „Freischalt“- Funktion auf sich – und kann im Zweifelsfall die Last umschlagen, wenn ich aus Versehen freischalte?	Die Freischaltfunktion schaltet das Kettenrad in den „Umlenkrollen“-Modus. Dieser MUSS immer vor Hub eingeschaltet werden, um eine einseitige Mehrbelastung zu verhindern. Sollte dieser unter Last ausgelöst werden, verhindert der Getriebewiderstand von ca. 5-10% der Nivellierungskraft, ein unkontrolliertes Umschlagen der Last. Jedoch sollte trotzdem nicht leichtfertig damit umgegangen werden!	
6. Welche Sicherheit bietet das Gerät? (Abschaltautomatik, Gewichtsanzeige...)	Das Gerät hat keine Abschaltung bei Überlast – ebenfalls keine Gewichtsanzeige. Bei Unsicherheit, bitte Fa. PHILIPP GmbH fragen bzw. eine Kranwaage zur Hilfe nehmen. Alle tragenden Teile haben einen Sicherheitsfaktor von 4:1 gegen Bruch. Der Haken kann nicht eingezogen werden, da das Gerät die Kettenlänge (Nullposition) kennt.	
7. Wie lange hält der Akku?	Je nach Belastung. Bei „normaler Belastung“ ca. eine Woche. Bei anspruchsvoller Belastung (schwere Treppen stellen), ca. 1-2 Tage.	
8. Kann das Gerät während Regen/Schnee geladen werden?	L3-L12: Die Wartungsklappe kann geschlossen werden, während geladen wird. L20: es gibt ein Cover für schlechtes Wetter.	
9. Kann die Kette gekürzt werden?	Ja, das kann durch die Fa. PHILIPP GmbH erfolgen, auch eine längere Kette kann verbaut werden. Generell sollte jedoch VOR Bestellung geprüft werden, ob eine länger oder kürzere Kette Sinn macht.	
10. Wie weit reicht die Funkreichweite der Fernbedienung?	Ca. 100 mtr. bei freiem Sichtfeld	
11. Wenn ich schwere Objekte habe, kann ich diese beim nivellieren Aufsetzen um weniger Gewicht am Ganterud hängen zu haben?	NEIN! Bei allen PRO-Geräten gilt: „Nivellieren nur in der Luft!“ Ein „Aufsetzen“ der Last kann dazu führen, dass das Gleichgewicht der Last gestört wird. Somit können größere Kräfte entstehen und der Motor leicht überlastet werden.	
12. Was mache ich, wenn ich mir mit der Last, die ich heben/nivellieren will nicht sicher bin?	Kontakt mit Fa. PHILIPP GmbH suchen, wir helfen Ihnen, Ihre Last richtig auszulegen. Eine Kranwaage auf einer der Kettenseiten zu verwenden ist ebenfalls eine gängige Lösung.	



FAQ



PHILIPPGRUPPE

GANTERUD - LASTAUSGLEICHS- UND TRAVERSIERGERÄT

2/2

FRAGE	ANTWORT	NOTIZ
13. Darf ich das Ganterud-Ausgleichsgerät zum Heben mit einem Strang verwenden?	NEIN! – Niemals darf nur ein Haken eingehängt sein!	
14. Was muss ich vor Anwendung beachten?	<ul style="list-style-type: none"> » Bedienungsanleitung lesen und verstehen » Sichtprüfung des Gerätes » Batteriestand prüfen und Trennschalter einschalten » Gerät auf Funktion prüfen » Den Hebevorgang planen / Risikoanalyse erstellen 	
15. Wie lade ich das Gerät?	Ausgleichsgerät ausschalten -> Trennschalter ausschalten.	
16. Wie und durch wen muss das Gerät geprüft werden?	Durch eine befähigten Serviceparten (Fa. PHILIPP GmbH in der DACH-Region) Alle 12 Monate.	
17. Langt die Nivellierungskraft überhaupt aus, um mein gewünschtes Objekt ausgleichen zu können?	s	



Kontaktieren Sie uns:

+ 49 6021 40 27-220 @ duh@philipp-gruppe.de